



# AC-automatiikka versio 1.52

## AC-AUTOMATIIKAN VERSION TARKISTAMINEN

AC-automatiikan version voi tarkistaa ohjainpaneelin huoltovalikosta. Valikkoa ▼-näppäimellä selaamalla, kohdan JÄÄHDYTYS jälkeen näkyviin tulee automatiikan versio.

## JÄÄHDYTYSTÄ KOSKEVA UUSI OMINAISUUS VERSIOSSA 1.52:

### Kesäyöjäähdytys (!- jatkuva vihreä valo)

Kesäyönä on mahdollisuus alentaa huonetilojen lämpötilaa viileällä yöilmalla. Kesäyöjäähdytyksen aikana lämmöntalteenotto ja lämmitys on kytketty pois päältä. Puhallinnopeudet ohjataan valitun ohjaustavan mukaan. Mikäli puhaltimille on aikaohjelmalla valittu eri nopeus, käynnistyvät puhaltimet kesäyöjäähdytyksen ajaksi normaalinopeudelle.

Kesäyöjäähdytys on automaattinen. Se kytkeytyy ainoastaan 22:00 - 7:00 välisenä aikana, jos ulkoilman lämpötila on yli 17 °C ( $\pm 1$  °C) ja poistoilma lämpötila on yli 3 °C ulkoilmaa suurempi.

Kesäyöjäähdytys ei ole käytössä kojeissa, joissa on valittuna jäähdytys toiminto, eli huoltovalikossa on valittuna JÄÄHDYTIN PÄÄLLÄ.

**TÄMÄ TEKSTI KORVAA KÄYTTÖOHJEESSA VASTAAVAN OTSIKON ALLA OLEVAN TEKSTIN.**