



eAir MD & eWind coil/registerlista för servicepartners

eAir: Servicemeny, kod: 1006, edit coils/edit holding registers

eWind register-editor:

I grund-displayen, tryck vänster & höger knapp i botten i 20sek.

I T-menyn, tryck vänster & höger knapp i botten i 20sek.

P-menyn: register-editor

eWind coil-editor

I P-menyn, tryck vänster & höger knapp i botten i 20sek.

PC-menyn: coil-editor

coil 34 (endast eAir): Tilluft extravärme (200-300%) används inte: 0, används: 1

coil 50: Uteluft förvärmare används inte: 0, används: 1

coil 58: CHG-batteri används inte: 0, används: 1

coil 72: Enervent RHT30-givare (frånluft) används inte: 1, används: 0

coil 72: Amphenol Telaire RHT30-givare (frånluft) används inte: 0, används: 1

coil 73 (endast eAir): Modbus RTU används: 0, Modbus TCP/IP används: 1

coil 72 & 73 kräver eAir-display version v.2.08 eller nyare

reg. 551: VVX-tilluft kall alarmgräns: 50 = 5°C

reg. 552: Tilluft kall alarmgräns: 100 = 10°C

reg. 542, 569, 570: Fläktarnas rotationsvakt används inte: alla tre register ändras -> 0

reg. 553: Tilluft het alarmgräns: 550 = 55°C

reg. 555: Frånluft kall alarmgräns: 150 = 15°C

reg. 590: Uteluft förvärmare-typ används inte: 0, E: 1, CHG: 2, GWC: 3

reg. 702 (endast eAir): Tilluft extravärme (200-300%) -typ används inte: 0, W: 1, E: 3

CHG: jordslinga förvärme/kyl-batteri

E: elbatteri

GWC: Uteluftkanal installerad i jorden

W: vattenvärmebatteri