



eAir MD & eWind coil/rekisterilista huoltoyhteistyökumppaneille

eAir: Huoltovalikko, koodi: 1006, muokkaa coil/muokkaa holding rekistereitä

eWind-rekisterieditori:

Paina perusnäytössä alareunassa olevaa vasenta ja oikeaa painiketta 20 sekunnin ajan.

Paina T-valikon alareunassa olevaa vasenta ja oikeaa painiketta 20 sekunnin ajan. P-valikko: rekisterieditori

eWind-kela-editori

Paina P-valikon alareunassa olevaa vasenta ja oikeaa painiketta 20 sekunnin ajan.

PC-valikko: kelaeditori

patteri 34 (vain eAir): Tuloilman lisälämpö (200-300 %) ei käytössä: 0, käytetty: 1

patteri 50: Ulkoilman esilämmitin ei käytössä: 0, käytetty: 1

patteri 58: CHG-akku ei käytössä: 0, käytetty: 1 kela

72: Enervent RHT30 -anturi (poistoilma) ei käytössä: 1, käytetty: 0 kela

72: Amphenol Telaide RHT30 -anturi (poistoilma) ei käytössä: 0, käytetty: 1

kela 73 (vain eAir): Modbus RTU käytetty: 0, käytetty Modbus TCP/IP: 1

kelat 72 ja 73 vaativat eAir-näyttöversion v.2.08 tai uudemman

551: VVX tuloilman kylmähälytysraja: 50 = 5°Creg. 552: Tuloilman kylmähälytysraja: 100 = 10°C

reg. 542, 569, 570: Puhaltimen kiertokytkintä ei käytetä: kaikki kolme rekisteriä muuttuvat -> 0

r. 553: Tuloilman kuuman hälytyksen raja: 550 = 55°Creg. 555: Poistoilman kylmän hälytysraja: 150 = 15°C

reg. 590: Ulkoilman esilämmitintyyppiä ei käytetä: 0, E: 1, CHG: 2, GWC: 3

reg. 702 (vain eAir): Tuloilman lisälämpö (200-300 %) tyyppi ei käytössä: 0, W: 1, E: 3

CHG: maapiirin esilämmitys-/jäähdytysakkuE: sähköakkuGWC: Maahan asennettu ulkoilmakanavaW: vedenlämmityspatteri