



eAir MD & eWind coil/registerliste for service partnere

eAir: Servicemeny, kode: 1006, edit coils/edit holding registers

eWind register-editor:

I grund-displayen, trykk venstre & høyre knapp i bunn i 20sek.

I T-menyn, trykk venstre & høyre knapp i bunn i 20sek.

P-menyn: register-editor

eWind coil-editor

I P-menyn, trykk venstre & høyre knapp i bunn i 20sek.

PC-menyn: coil-editor

coil 34 (kun eAir): Tilluft ekstravarme (200-300%) brukes ikke: 0, brukes: 1

coil 50: Uteluft førvarmare brukes ikke: 0, brukes: 1

coil 58: CHG-coil brukes ikke: 0, brukes: 1

coil 72: Enervent RHT30-sensor (avtrekk) brukes ikke: 1, brukes: 0

coil 72: Amphenol Telair RHT30-sensor (avtrekk) brukes ikke: 0, brukes: 1

coil 73 (kun eAir): Modbus RTU brukes: 0, Modbus TCP/IP brukes: 1

coil 72 & 73 krever eAir-display version v.2.08 eller nyere

reg. 551: VVX-tilluft kald alarmgrense: 50 = 5°C

reg. 552: Tilluft kald alarmgrense: 100 = 10°C

reg. 542, 569, 570: Vifte rotasjonssensor brukes ikke: alle tre register endres -> 0

reg. 553: Tilluft varm alarmgrense: 550 = 55°C

reg. 555: Avtrekk kall alarmgrense: 150 = 15°C

reg. 590: Uteluft førvarmare-typ brukes ikke: 0, E: 1, CHG: 2, GWC: 3

reg. 702 (kun eAir): Tilluft ekstravarme (200-300%) -typ brukes ikke: 0, W: 1, E: 3

CHG: jordsløfe førvarme/kjøling-coil

E: elektrisk batteri

GWC: Uteluftkanal installert i bakken

W: vanncoil